



CET

CDM210 VARDİYALI METRE SAYACI

GENEL TANITIM

CDM210 dokuma makinalarında 3 vardiyeye için ayrı ayrı dokunan kumaşın uzunluğunu ölçmek için mikroişlemci kontrollü tasarlanmış programlanabilir bir cihazdır. Her vardiyeye de dokunan kumaş veya toplam dokunan kumaş istenilen uzunluğa geldiğinde makina otomatik olarak durdurulabilir. Cihaz aynı zamanda dokuma makinasının devrini de (devir/dk) gösterir. Kumaş ölçme hassasiyeti 1 cm dir.

BUTON FONKSİYONLARI

ABC : Vardiyeye değiştirme tuşu 1 sn basılı tutulduğunda sırası ile A,B,C,=(toplam) vardiyalarına geçer. Vardiyada dokunmuş kumaş uzunluğu görülür.

ALTTAKİ TÜM TUŞLAR CİHAZIN KİLİDİ AÇIK İSE ÇALIŞIR !

PRG : Program tuşu 1 sn basılı tutulduğunda her vardiyeye için makinanın durdurulacağı kumaş metrelerini gösterir. Programlama modunda ekranda bir hane yanıp söner. Prg tuşuna her basışta sırası ile A,B,C,=(toplam) ve son olarak At (atkı sıklığı-cm/atkı) değerlerini gösterir. **Atkı sıklığı cihaz ilk bağlandığında mutlaka girilmelidir.**




Hane kaydırma/(SİL) tuşu Programlama modunda iken her basıldığında yanıp sönen hane kaydırılır. Cihaz çalışırken bu tuşa 1 sn sürekli basılırsa ekran değerleri sıfırlanır.



Hane arttırma/(DEVİR) tuşu Programlama modunda yanıp sönen haneyi arttırır. Cihaz çalışırken 1 sn sürekli basılırsa makinanın devri görülür. Tekrar basıldığında sayılan metre görüntülenmeye devam edilir.

İSTENİLEN METREDE MAKİNANIN OTOMATİK DURDURULMASI

PRG tuşuna 1 sn sürekli basılır. A vardiyesi için programlanmış dokunacak kumaş uzunluğu görülür. 0000.00 ise cihaz dokuma makinasını durdurmaz, yalnızca dokunan kumaşın metresini gösterir.  tuşu ile yanıp sönen hane kaydırılır, **+** tuşu ile rakam arttırılır. Bu iki tuş yardımıyla makinanın durdurulacağı kumaş metresi girilmiş olunur. PRG tuşuna tekrar basılarak diğer vardiyeler için de aynı işlemler tekrarlanabilir. Programlamadan çıkıldığında değerler kaydedilmiş olunur. Makina çalışırken programlanan metreye gelindiğinde cihaz röle çıkışı ile makinayı durdurur. Ekran yanıp sönmeye başlar. SİL butonuna basılıp değer silinmeden makinanın tekrar çalışmasına izin verilmez.