



CET ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Duaçınarı Mh. Karlıdağ Cad. No:111/A
Yıldırım / BURSA 0 224 360 49 15
www.cet.com.tr

Ocak 2017

CP313 KULLANIMI ESNASINDA KARŞILAŞILABİLECEK DURUMLAR

***Hiç bir tuş çalışmıyor !**

- 1-Tezgah pozisyonda durmuyorsa,bayrak varyatör proksu önünde duruyor olabilir. Tezgahı 0 derece pozisyonuna alın.
- 2-Varyatör proksu bozulmuş,veya bağlantısı kopmuş olabilir.
- 3-Cihazın pano içindeki konnektörü çıkmış olabilir.

***Programlamaya girilemiyor !**

- 1-Tezgah pozisyonda durmuyorsa,bayrak varyatör proksu önünde duruyor olabilir. Tezgahı 0 derece pozisyonuna alın.
- 2-Varyatör proksu bozulmuş,veya bağlantısı kopmuş olabilir.
- 3-Cihazın pano içindeki konnektörü çıkmış olabilir.

***250 den fazla atkı girilemiyor !**

- 1-250 den fazla atkı girilemez.Girildiğinde cihaz onu 250 olarak kaydeder. Tekrar tuşları kullanılarak istenildiği kadar atkı atılabilir.

***Ekran da HAtA .. yazısı çıkıyor !**

- 1-Desen girildiğinde sonuna SON satırı yazılmamış
- 2-Tekrar işlemleri esnasında yanlış veya eksik değerler girilmiş.
- 3-Cihazda veya şebekede elektrik kesintisi oluyor.

Elektronik bakım hizmeti veren firmayı veya kişiyi aramanız gereken durumlar.

***Cihaz hiç açılmıyor !**

- 1-Pano sigortası atık,elektrik yok,veya elektrik bağlantıları kopmuş olabilir.
- 2-Cihaz arızalanmış olabilir.

***Pano kapatılınca desen 1 atkı kayıyor !**

- 1-Tezgah panosu içindeki besleme kartında bir malzeme değiştirilmeli.

***Pano kapatıldığında cihaz desende kaldığı yeri hafızaya almıyor !**

- 1-Elektrik bağlantıları düzgün olmayabilir.
- 2-Cihaz arızalanmış olabilir.

***Ayak aradığı halde deseni geri almıyor !**

- 1-Pano içindeki elektrik bağlantıları kopmuş olabilir.

***Tezgah çalışıyor desen saymıyor,ilerlemiyor !**

- 1-Varyatör proksu bozulmuş,veya bağlantısı kopmuş olabilir.

***Tezgah çalışırken cihaz kapanıp,açılıyor !**

- 1-Cihazda veya şebekede elektrik kesintisi oluyor veya şebeke gerilimi düşmüş olabilir.
- 2-Pano içi elektrik bağlantılarında gevşeklikler olabilir.

***Tezgah pikpik kaçırıyor !**

- 1-Pikpik kutusunda mekanik ayarsızlıklar veya panoda elektriksel arızalar olabilir.

***Tezgah çift pikpik veriyor !**

- 1-Pikpik kutusunda mekanik ayarsızlıklar veya panoda elektriksel arızalar olabilir.

***Armür deseni ile pikpik deseni arasında kayma oluyor !**

- 1-Varyatör proksu önündeki bayrak uzaktan geçiyor olabilir.
- 2-Bayrakta boşluk olabilir.
- 3-Tezgah varyatör kayışlarında boşluk olabilir.
- 4-Yukarıdaki ayarlar tam olduğu halde kayma devam ediyorsa ;

Aşağıdaki işlemler elektronik servis hizmeti veren firma tarafından yapılmalıdır.

a-Tezgaha 2. bir proks takılmalı ,

b-Proksa bir elektrik hattı çekilmeli ,

c-Cihaz yazılımı değiştirilmek için yerinden sökülerek alınmalı ,

d-Cihaz Cet Elektroniğe götürülerek yazılım ve donanım değişiklikleri yaptırılmalı ,

e-Ve cihaz tekrar tezgaha monte edilerek bayrak ayarı yapılmalıdır.